

## ONDERHOUDSADVIES

Voor met Berger-Seidle Classic-Oil 100Pro geïmpregneerde houten vloeren.

De vloer de eerste 14 dagen na het leggen niet zwaar belasten noch in aanraking brengen met water. De ruimte dient voldoende geventileerd en verwarmd te zijn met een luchtvochtigheid tussen de 50 en 70% RV.

Dagelijks: Droog reinigen met vloerwisser of stofzuiger

Wekelijks: Alleen indien nodig en op zijn vroegst 4 weken na het leggen de vloer afnemen met **zeer goed uitgewrongen** doek, aan het water een scheut Berger-Seidle Classic BioSoap toevoegen. De vloer mag niet langer dan enkele seconden nat blijven.

Halfjaarlijks tot Jaarlijks, indien nodig, eventueel plaatselijk:

De vloer na droging nabehandelen met Classic PflegeOil met een boenmachine met witte schijf.

Bij plaatselijke beschadigingen het vlakje met fijn schuurpapier voorzichtig uitschuren (K100) in de lengterichting van het hout, een weinig originele olie aanbrengen en in laten trekken, de plaats eventueel de volgende dag indien te glanzend matteren met groene scotch (pannenspons) of nogmaals aanbrengen indien te mat.

Genoemde intervallen zijn indicatief en afhankelijk van de belasting van de vloer.

Hulpproducten:

Classic Bio Soap  
Classic 100 PflegeOil

Voor verdere inlichtingen:

D2 Projectparket bv.  
030-6048968